

## ENGLISH

- Step-strip cable (Fig. 1).
- Fold wire shield back on outer jacket. Push connector onto cable until 1/8" (3mm) of center conductor extends from connector (Fig. 2).
- Compress connector (Fig. 3).

**RECOMMENDED TOOLS:** *VDV110-061 Stripper,*  
*VDV211-063 Crimper*

## ESPAÑOL

- Pele el cable en forma escalonada (Fig. 1).
- Pliegue el blindaje del cable hacia atrás sobre la funda exterior. Empuje el conector sobre el cable hasta que 1/8" (3 mm) del conductor central se asome por el conector (Fig. 2).
- Comprima el conector (Fig. 3).

**HERRAMIENTAS RECOMENDADAS:** *VDV110-061 Pelacables,*  
*VDV211-063 Engarzadora*

## FRANÇAIS

- Dénudez le câble à 2 niveaux (Fig. 1).
- Repliez le blindage du câble sur la gaine extérieure. Insérez le câble dans le connecteur jusqu'à ce que le conducteur central dépasse du connecteur sur 3 mm (1/8 po) (Fig. 2).
- Comprimez le connecteur (Fig. 3).

**OUTILS RECOMMANDÉS :** *VDV110-061 Dénudeur,*  
*VDV211-063 Pince à sertir*

